


第四章

軟體安裝

本章一步一步帶你安裝主機板的驅動程式與工具軟體。因為晶片組與技術改良的速度比作業系統快，有時得按照步驟才能安裝好必要的軟體。請照著後續章節來安裝。


你可利用附贈軟體 CD 自動執行功能表，選取主機板的驅動程式與型號名稱。在這裡要安裝 INF Utility、ATA/66 IDE 與音效卡驅動程式。



Software Installation

4.1 INF 更新工具程式

Win98/95 無法辨識這個晶片組，因為它們是在 Intel 820 出世以前就發行的。你可以安裝光碟片裡的 Intel INF Update Utility，把Win98/95無法辨識這個晶片組產生的問號消除。



Software Installation

4.2 內建音效卡


此主機板內建一個 AD 1881 CODEC，你可以在光碟片中找到音效驅動程式。

4.3 安裝硬體監控工具程式

硬體監控功能是內建在BIOS與監控工具內，不須要再安裝其他硬體。

硬體監控工具(Hardware Monitoring Utility，程式名稱如 aohwxxx.exe，在此 xxx 意思是版本號碼) 是 AOpen 開發出用來監控系統電壓、溫度、與風扇的狀態。在 AOpen 的主機板有硬體監控功能的系列，你都可以安裝這個程式，方法如下：

附贈軟體光碟自動執行功能表上，選取“Hardware Monitoring Utility”。



Software Installation

4.4 安裝諾頓防毒軟體

You can install this antivirus software from AOpen Bonus Pack CD disc, 你可從附贈軟體光碟上安裝 Norton Antivirus 防毒軟體，步驟如下：

執行 AOchip，如下程序：

1. 附贈軟體光碟自動執行功能表上，選取 “Norton Antivirus”。
2. 選定版本使用的語言，按下 “OK”。

～ 或是直接執行 ～

Brazilian version: Run \Nav\Brazilian\Setup.exe

Simple Chinese version: Run \Nav\China\Setup.exe

Traditional Chinese version: Run \Nav\Chinese\Setup.exe

Dutch version: Run \Nav\Dutch\Setup.exe

English version: Run \Nav\English\Setup.exe

French version: Run \Nav\French\Setup.exe


German version: Run \Nav\German\Setup.exe

Italian version: Run \Nav\Italian\Setup.exe

Japanese version: Run \Nav\Japanese\Setup.exe

Korean version: Run \Nav\Korean\Disk1\Setup.exe

Spanish version: Run \Nav\Spanish\Setup.exe



Software Installation

4.5 安裝 Docucom Reader

AOpen 附贈軟體光碟裡有主機版的說明書，是 PDF 格式的，可以用 Docucom Reader 來看 PDF 檔案。

安裝步驟如下：

AOpen 附贈軟體光碟功能表裡，選取 “Docucom Reader” 。

~ 或直接執行 ~

\\Utility\\Docucom\\Setup\\Setup.exe

